

Инструкции за почистване на пелетна горелка

GP 45

При почистване съоръжението трябва да е изключено и охладено!

Задължително ползвайте лични предпазни средства!

ВАЖНО АПЕЛИРА! Четете Инструкцията за монтаж и експлоатация!



Изключете съоръжението.
Изчакайте да се охлади.



Отворете вратата на котела.



Отстранете скарата на горелката,
като внимавате да не разсипете
пепел.



Изхвърлете пепелта от скарата на
горелката в пепелника на котела
или в друг подходящ съд.



Почистете внимателно пепелта
от отвора на горелката.



Върнете скарата на горелката.



Затворете вратата на котела.



| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| °C | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | °C |
| °F | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | °F |

Реверсивния термостикер на горелката трябва да се проверява при всяко обслужване на съоръжението. Той показва необходимостта от почистване.